

Guía Rápida:

Programación básica Panel BW10 y BW30:

1) Acceso a menú de programación:

Pulsar repetidamente la tecla ">>" hasta ver en display "MODO INSTALADOR"

Pulsar tecla OK.

Pulsar código de instalador de fábrica "9999".

En el display aparecerá el primer punto del menú de instalación: "01 COD INSTALAD"

2) Memorización de accesorios Vía radio:

Una vez dentro del menú de instalador, pulsar la tecla ">>" hasta ver "Zonas/dispositivos"

Pulsar la tecla OK se verá "MEN NUEV DISP", pulsar la tecla OK se verá "MEN AHORA"

En este momento hay que pulsar continuamente el botón de memorización del dispositivo o tecla * de mandos y teclados

Hasta que se encienda el led del dispositivo, y soltar el botón en ese momento. En el panel se oirá un triple pitido y se

Vera en el display el código del dispositivo memorizado.

Pulsar la tecla Candado cerrado para Salir, seguido de tecla OK de confirmación.

3) Programación de parámetros de Comunicación (parámetros del GPRS):

Una vez dentro del menú de instalador, pulsar la tecla ">>" hasta ver "04 COMUNICACION"

Pulsar la tecla OK se verá "1 PSTN TEL LIN" Pulsar tecla ">>" se verá "2 GPRS/GSM/SMS"

pulsar OK

Se verá "ENVIO GPRS" Pulsar OK, pulsar >> hasta ver ACTIVADO, Pulsar OK

Pulsar tecla >> hasta ver GPRS APN Pulsar OK (programar el apn del operador buscando las letras

Con las teclas 2 y 8 y avanzamos de carácter con la tecla >>) al terminar pulsar OK

Pulsar tecla >> hasta ver "GPRS USUARIO" Pulsar OK (programar el usuario de operador de apn al

Igual que con el campo anterior) al terminar Pulsar OK

Pulsar la tecla >> hasta ver "COD SIM PIN" en el caso de que la tarjeta de comunicaciones tenga pin,

Hay que programar el numero pin de 4 caracteres, de lo contrario, pasar al paso siguiente:

Pulsar tecla >> hasta ver "GPRS PASSWORD" Pulsar OK (programar Pasword del APN) Al terminar pulsar OK.

Pulsar la tecla "Candado cerrado" para Salir, seguido de tecla OK de confirmación.

4) Programación de parámetros de Comunicación (parámetros de la central receptora):

Una vez dentro del menú de instalador, pulsar la tecla >> hasta ver "04 COMUNICACION"

Pulsar la tecla OK se verá "1 PSTN TEL LIN" Pulsar tecla >> hasta ver "3 CRA REPORTING"

pulsar OK

Con la tecla >> llegar a los siguientes puntos y Programar los siguientes valores:

01: ENVIO EVENTOS valor: "Todo*Backup" y pulsar ok
02: 1er MET RPRT Valor: "Celular" y pulsar ok
11: RCVR 1 ABON# Valor: " numero de abonado" ejemplo: 005684 y pulsar

ok

21: RCVC IP 1 Valor: " dirección IP pública del servidor" ejemplo
193.022.001.023 (los ceros hay que escribirlos) y pulsar ok.

Pulsar la tecla "Candado cerrado" para Salir, seguido de tecla OK de confirmación.