



























Guía Rápida de Usuario

Gracias por elegir el Sistema de Seguridad Vía Radio Agility 3. Esta guía rápida de inicio explica las principales operaciones del usuario de Agility 3. Si desea consultar la versión completa del manual del usuario, por favor diríjase a nuestra página web www.riscogroup.com.


























Armado Total:

	<p>Modo Rápido: Pulsar </p> <p>Modo Alta Seguridad: Pulsar  + código o llave de proximidad.</p> <p>Pulsar el botón .</p>		<p>Modo Rápido: Pulsar </p> <p>Modo Alta Seguridad: Pulsar  + código.</p>
	<p>Enviando un SMS: Introducir [Código][A], (ejemplo: 1234A).</p>		<p>Smartphone: Pulsar .</p>
	<p>Aplicación Web: Pulsar Armado Total.</p>		<p>Smartphone: Pulsar .</p>

Armado Parcial:

	<p>Modo Rápido: Pulsar </p> <p>Modo Alta Seguridad: Pulsar  + código o llave de proximidad.</p> <p>Pulsar el botón  o botón 4 (si está definido por el instalador).</p>		<p>Modo Rápido: Pulsar </p> <p>Modo Alta Seguridad: Pulsar  + código.</p>
	<p>Enviando un SMS: Introducir [Código][P], (ejemplo: 1234P).</p>		<p>Smartphone: Pulsar .</p>
	<p>Aplicación Web: Pulsar Armado Parcial.</p>		<p>Smartphone: Pulsar .</p>

Armado por Particiones:

	<p>Modo Rápido: Pulsar  /  /  >  / </p> <p>Modo Alta Seguridad: Pulsar  /  /  >  /  + código o llave de proximidad.</p> <p>Pulsar el botón  o botón 4 (si está definido por el instalador).</p>		<p>Modo Rápido: Pulsar  /  /  >  / </p> <p>Modo Alta Seguridad: Pulsar  /  /  >  /  + código.</p>
	<p>Enviando un SMS: Introducir [Código] [AP] [Número de Partición].</p>		<p>Enviando un SMS: Introducir [Código] [AP] [Número de Partición].</p>

Ver la Última Alarma:











Mantener pulsada la tecla  durante 2 segundos.

Ver el Estado del Sistema:














Pulsación corta de  : Pantalla LCD.

Pulsación larga de  : Pantalla LCD + Voz


Desarmado del Sistema:

	Pulsar  seguido del código o llave de proximidad.		Modo Rápido: Pulsar  .
	Pulsar el botón  .		Modo Alta Seguridad: Pulsar  > Código.
	Aplicación Web: Introducir el Código de Usuario y pulsar Desarmar .		Smartphone: Pulsar  .






Desarmado por Particiones:

	Pulsar  /  /  >  > código o llave de proximidad.		Modo Rápido: Pulsar  /  /  >  .
	Pulsar el botón  . Todas las particiones asignadas al botón serán desarmadas.		Modo Alta Seguridad: Pulsar  /  /  >  > código. Enviando un SMS: Introducir [Código][DP] [Número de Partición] (ejemplo: 1234DP1).








Desarmado Bajo Coacción:

Pulsar  seguido del código de coacción.



Anular Zonas

Pulsar  > [Código], seleccionar la opción "Actividades" y pulsar  . Seleccionar la opción "Anular Zona" y pulsar  . Con las flechas de desplazamiento, seleccionar el número de zona que desea anular y Definir [S] usando la tecla , pulsar .



Alarma de Pánico:

	Pulsar simultáneamente las teclas  y  .		Pulsar simultáneamente los botones  y  .
	Pulsar el botón pequeño redondo (si está definido por el instalador).		





Alarma de Incendio:








Pulsar simultáneamente las teclas   durante 2 segundos .

Alarma de Emergencia/Médica:






Pulsar simultáneamente las teclas   durante 2 segundos.

Definir Números Privados:

Pulsar  > [Código] Seleccionar la opción Número Privado con las flechas de desplazamiento y pulsar  . Seleccionar el número de índice del Núm. Priv. que desea editar y pulsar  . Pulsar nuevamente  para entrar en el menú Definir Núm. Priv.

Timbre del Sistema On/Off:	Pulsar la tecla  durante 2 segundos.
Control de Salida	Pulsar la tecla  /  /  durante 2 segundos.
Ver la Última Alarma:	Mantener pulsada la tecla  durante 2 segundos.
Ver el Estado del Sistema:	Pulsación corta de  : Pantalla LCD.
	Pulsación larga de  : Pantalla LCD + Voz

Indicadores LED:

 LED de Alimentación (Verde) Encendido: Alimentación OK. Parpadeo Rápido: Indica fallo de Alimentación de 220 Vca. Parpadeo Lento: Indica problema de batería baja.	 LED de Armado/Alarma (Rojo) Encendido: Sistema en Armado Total. Parpadeo Rápido: Sistema en Alarma. Parpadeo Lento: Sistema durante el tiempo de retardo de salida.  LED de Problemas (Naranja) Parpadeo Rápido: Problemas en el sistema. Apagado: Sin Problemas.	 LED de Armado Parcial (Rojo) Encendido: Sistema en Armado Parcial. Apagado: Sistema Desarmado.  LED de Listo (Verde) Encendido: Sistema listo para ser armado. Apagado: Zonas abiertas. Parpadeo Lento: El sistema está listo para ser armado, con una zona de entrada/salida abierta.
---	---	--

Indicaciones Sonoras:

Alarma de Intrusión	Pitido rápido y seguido.
Alarma de Incendio	Pitido rápido alternado.
Retardo de Salida	Pitidos lentos del zumbador hasta que termina el periodo de tiempo del Retardo de Salida.
Retardo de Entrada	Pitidos lentos del zumbador hasta que termina el periodo de tiempo del Retardo de Entrada.
Confirmación de Operación	Un tono de un segundo.
Operación Rechazada	Tres pitidos rápidos de error.
Aviso de Armado/Desarmado	1 sonido de sirena: Sistema armado. 2 sonidos de sirena: Sistema desarmado. 4 sonidos de sirena: Sistema desarmado después de una alarma.

Comandos para el Control Remoto por SMS:

Armado Total: [Código][A] (ejemplo: 1234A)	Restablecer una Zona: [Código][DZ][Número de Zona]
Armado Parcial: [Código][P] (ejemplo: 1234P)	Activar una Salida: [Código][SON][Número de Salida]
Desarmado: [Código][D] (ejemplo: 1234D)	Desactivar una Salida: [Código][SOFF][Número de Salida]
Armado por Partición: [Código][AP][Número de Partición.]	Obtener el estado del sistema: [Código][EST]
Desarmado por Partición: [Código][DP][Número de Partición]	Obtener la última memoria de alarma: [Código][AL]
Anular una Zona: [Código][AZ][Número de Zona]	Recibir Saldo SIM Prepago: [Código][CR]

Comandos para el Control Remoto por Teléfono

Recibir una llamada:

1. Descolgar el teléfono.
2. Diga "Hola" o presione la tecla [#].
Oirá un mensaje del anuncio del evento.
3. Confirme el evento.
(Ver *Menú de Confirmación*).

Menú de Confirmación:

- Confirmar el mensaje: Pulsar [1]
Confirmar y detener todas las llamadas: Pulsar [2]
[Código de Usuario]
Acceder al menú de Operaciones: Pulsar [3] [Código de Usuario]
Escuchar y Hablar: Pulsar [6] [Código de Usuario]
Repetir el mensaje del evento: Pulsar [#]
Repetir el Menú de Confirmación: Pulsar [*]

Crear/Modificar Códigos de Usuario:

1. Pulsar *.
2. Introducir el código.
3. Desplazarse a la opción "Códigos/Llaves" y pulsar #?.
4. Desplazarse a la opción "Códigos Usuario" y pulsar #?.
5. Seleccionar la opción "Nuevo/Modificar" y pulsar #?.
6. Desplazarse con las flechas y seleccionar el número de Índice de Usuario al cual desea asignar un código de usuario y pulsar #?.
7. Introducir el nuevo código y después volverlo a meter para confirmar. Pulsar #?.
8. Repita los pasos anteriores para añadir más códigos.

Asignar Llaves de Proximidad:

1. Seguir los pasos 1 a 3 descritos en "Crear/Modificar Códigos de Usuario".
2. Desplazarse a "Llaves Proximidad" y pulsar #?.
3. Seleccionar la opción "Nuevo/Modificar" y pulsar #?.
4. Desplazarse con las flechas y seleccionar el número de Índice del Usuario al cual desea asignar una llave y pulsar #?.
5. Dentro de los siguientes 10 segundos, aproximar la llave de proximidad a una distancia de 1 a 2 cm. de las teclas del teclado numérico.
6. Repetir los pasos anteriores para asignar más Llaves de Proximidad.